


Explorateur de données

Sélectionnez un type de fichier (hydraulique, substrat ou habitat) puis sélectionnez un fichier dont vous souhaitez visualiser ou exporter les résultats.



Dans le groupe 'Visualisateur/exporteur de figure' vous pouvez visualiser une cartographie, en choisissant :

1. le tronçon
2. le(s) unité(s) (qui peuvent être du débit ou du temps selon les fichier hydrauliques d'entrées)
3. le(s) nom(s) de variable dans la colonne 'variables aux nœuds'
4. le(s) nom(s) de variable dans la colonne 'variables aux mailles'

Pour visualiser les variables de résultat de calcul d'habitat en histogramme ou courbe en fonction des unités choisies, vous pouvez cocher l'option 'Valeur globale d'habitat' et/ou décocher la l'option 'carte'.



Last update: 2021/02/19 18:24 fr:guide_utilisateur:modes_2d:data_explorer https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:guide_utilisateur:modes_2d:data_explorer&rev=1613755491

From: <https://habby.wiki.inrae.fr/> - **HABBY**

Permanent link: https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:guide_utilisateur:modes_2d:data_explorer&rev=1613755491

Last update: **2021/02/19 18:24**

