
2025/10/16 11:00 1/2 Propriétés de projet

Propriétés de projet


Préambule

Accessible via : <hi #47B5E6>**Projet - Propriété**</hi> ou CTRL+P, le gestionnaire de propriété de projet permet de changer certaines caractéristiques du projet courant.



Les propriétés de projet sont séparées en 3 groupes :

- 1. <hi #9BFFFF>**Affichage interface**</hi> : propriété générales ;
- 2. <hi #9BFFFF>Exports par défaut</hi> : activation/désactivation des exports par défaut ;
- 3. <hi #9BFFFF>**Figures**</hi> : propriété des figures.



Général

• Découpage des mailles hydrauliques partiellement mouillées :

Exports par défaut

Figures

https://habby.wiki.inrae.fr/ - HABBY

Permanent link:

https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:guide_utilisateur:propriete_projet&rev=1616062679

Last update: 2021/03/18 11:17



Printed on 2025/10/16 11:00 https://habby.wiki.inrae.fr/