
2025/10/15 14:39 1/2 Propriétés de projet

# Propriétés de projet


#### **Préambule**

Accessible via : <hi #47B5E6>**Projet - Propriété**</hi> ou CTRL+P, le gestionnaire de propriété de projet permet de changer certaines caractéristiques du projet courant.



Les propriétés de projet sont séparées en 3 groupes :

- 1. <hi #9BFFFF>**Affichage interface**</hi> : propriété générales ;
- 2. <hi #9BFFFF>Exports par défaut</hi> : activation/désactivation des exports par défaut ;
- 3. <hi #9BFFFF>**Figures**</hi> : propriété des figures.



### Général

• Découpage des mailles hydrauliques partiellement mouillées :

## **Exports par défaut**

## **Figures**

https://habby.wiki.inrae.fr/ - HABBY

Permanent link:

https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:guide\_utilisateur:propriete\_projet&rev=1616062684

Last update: 2021/03/18 11:18



https://habby.wiki.inrae.fr/ Printed on 2025/10/15 14:39