2025/10/21 22:03 1/1 TELEMAC

## **TELEMAC**

## Caractéristiques générales

Les fichiers TELEMAC comportent une des extensions suivantes : .res ; .slf ; .srf. Ces derniers peuvent contenir des résultats de simulations hydrauliques avec un écoulement de type permanent ou transitoire.

- Tous les pas de temps sont en secondes ;
- Un fichier TELEMAC ne comporte qu'un seul tronçon ;
- Les coordonnées de maille ne varient pas selon les pas de temps (maillage fixe) ;
- Contient la donnée altimétrique Z dans chaque pas de temps ;
  - Mais peut-être différente entre pas de temps (étude hydromorphologique par exemple) :
    - si différent : z n'est pas stocké dans le whole profile;
    - si égaux : z est stocké dans le whole profile.

From:

https://habby.wiki.inrae.fr/ - **HABBY** 

Permanent link

 $https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:manuel\_reference:modeles\_2d:modele\_hyd:logiciels\_hyd:telemac\&rev=161639933$ 

Last update: 2021/03/22 08:48

