

Constante

Pour un 'signal' substrat constant, l'utilisateur doit renseigner dans un fichier texte, les valeurs constantes de substrat en respectant l'ordre des classes : de gauche à droite / du plus fin au plus gros.

From:

<https://habby.wiki.inrae.fr/> - **HABBY**

Permanent link:

https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:manuel_reference:modeles_2d:sub_description:sub_detail_description:sub_cst&rev=1613997753

Last update: **2021/02/22 13:42**

