

Constante

Pour un 'signal' substrat constant, l'utilisateur doit renseigner dans un fichier texte les champs suivants :

- **substrate_classification_code=** : le type de [code de classification](#).
- **substrate_classification_method=** : le type de [méthode de classification](#).
- **constant_values=** : les valeurs constantes de substrat en respectant l'ordre des classes : de gauche à droite / du plus fin au plus gros.

par exemple :

```
substrate_classification_code=Sandre  
substrate_classification_method=coarser-dominant  
constant_values=6, 4
```

From:

<https://habby.wiki.inrae.fr/> - **HABBY**

Permanent link:

https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:manuel_reference:modeles_2d:sub_description:sub_detail_description:sub_cst&rev=1615819757

Last update: **2021/03/15 15:49**

