

Constante

Pour un 'signal' substrat constant, l'utilisateur doit renseigner dans un fichier texte les champs suivants :

- '*substrate_classification_code*=' : le type de [code de classification](#).
- '*substrate_classification_method*=' : le type de [méthode de classification](#).
- '*constant_values*=' : les valeurs constantes de substrat en respectant les 2 critères précédents.

Ci dessous, un exemple de contenu de fichier:

```
substrate_classification_code=Sandre  
substrate_classification_method=coarser-dominant  
constant_values=12, 12
```

From:
<https://habby.wiki.inrae.fr/> - HABBY

Permanent link:
https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:manuel_reference:modeles_2d:sub_description:sub_detail_description:sub_cst&rev=1615820358

Last update: 2021/03/15 15:59

