

Propriétés de projet

Préambule

Accessible via : 'Projet' + 'Propriété' ou CTRL+P, le gestionnaire de propriété de projet permet de changer certaines caractéristiques du projet courant.



Les propriétés de projet sont séparées en 3 groupes :

1. Général : propriété générales ;
2. Exports par défaut : activation/désactivation des exports par défaut ;
3. Figures : propriété des figures.



Général

- Découpage des mailles hydrauliques partiellement mouillées :

Exports par défaut

Figures

From:
<https://habby.wiki.inrae.fr/> - **HABBY**

Permanent link:
https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:guide_utilisateur:propriete_projet&rev=1615901632

Last update: **2021/03/16 14:33**

