



Propriété de projet

Accessible via : 'Projet' + 'Propriété' ou CTRL+P, le gestionnaire de propriété de projet permet de changer certaines caractéristiques du projet courant.



Les propriétés de projet sont séparées en 3 groupes :

1. Général : propriété générales ;
2. Exports par défaut : activation/désactivation des exports par défaut (à chaque création d'un fichier .hyd ou .hab ou au calcul d'habitat) ;
3. Figures : propriété des figures.



Last
update:
2021/02/22 11:35 fr:guide_utilisateur:proprieete_projet https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/doku.php?id=fr:guide_utilisateur:proprieete_projet&rev=1613990158

From:
<https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/> - **HABBY**

Permanent link:
https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/doku.php?id=fr:guide_utilisateur:proprieete_projet&rev=1613990158

Last update: **2021/02/22 11:35**

