


# Propriétés de projet


## Préambule

Accessible via : 'Projet' + 'Propriété' ou CTRL+P, le gestionnaire de propriété de projet permet de changer certaines caractéristiques du projet courant.



Les propriétés de projet sont séparées en 3 groupes :

- 1. Général : propriété générales ;
- 2. Exports par défaut : activation/désactivation des exports par défaut ;
- 3. Figures : propriété des figures.



## Général

- Découpage des mailles hydrauliques partiellement mouillées :

## Exports par défaut

## Figures

From: <https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/> - **HABBY**

Permanent link: [https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/doku.php?id=fr:guide\\_utilisateur:propriete\\_projet&rev=1615901632](https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/doku.php?id=fr:guide_utilisateur:propriete_projet&rev=1615901632)

Last update: **2021/03/16 14:33**

