


Propriétés de projet


Préambule

Accessible via : **Projet - Propriété** ou CTRL+P, le gestionnaire de propriété de projet permet de changer certaines caractéristiques du projet courant.



Les propriétés de projet sont séparées en 3 groupes :

- Affichage interface** : propriété générales ;
- Exports par défaut** : activation/désactivation des exports par défaut ;
- Figures** : propriété des figures.



Général

- Découpage des mailles hydrauliques partiellement mouillées :

Exports par défaut

Figures

From: <https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/> - HABBY

Permanent link: https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/doku.php?id=fr:guide_utilisateur:propriete_projet&rev=1616062679

Last update: 2021/03/18 11:17

