
2025/12/01 17:51 1/2 Propriétés de projet

Propriétés de projet


Préambule

Accessible via : <hi #47B5E6>**Projet - Propriété**</hi> ou CTRL+P, le gestionnaire de propriété de projet permet de changer certaines caractéristiques du projet courant.



Les propriétés de projet sont séparées en 3 groupes :

- 1. <hi #9BFFFF>**Affichage interface**</hi> : propriété générales ;
- 2. <hi #9BFFFF>Exports par défaut</hi> : activation/désactivation des exports par défaut ;
- 3. <hi #9BFFFF>**Figures**</hi> : propriété des figures.



Général

• Découpage des mailles hydrauliques partiellement mouillées :

Exports par défaut

Figures

https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/ - HABBY

Permanent link: https://habby.wiki.inrae.fr/lib/tpl/bootstrap3-multilang/doku.php?id=fr:guide_utilisateur:propriete_projet&rev=1616062684

Last update: 2021/03/18 11:18

